

Ekscentar prese  
Od 10 do 40 tona

**fresan**



Türkiye  
Makina İmalatçılar Birliği  
[www.mib.org.tr](http://www.mib.org.tr)



Europea Committee for  
Cooperation of the  
Machine Tool Industries  
[www.cecimo.be](http://www.cecimo.be)



**FP 10P-40P – ekscentar prese**

Tip	jedinica	FP-10P	FP-15P	FP-20P	FP-30P	FP-40P
Sila pritiska	tona	10	15	20	30	40
Teljesítmény leadása az alsó holtponttól	mm	1,4	1,4	1,7	2	2,5
Broj udara	udar/min	200	200	160	140	125
Dubina grla	mm	160	200	200	200	225
Razmak od radne površine i vođice	mm	180	215	240	300	300
Glavni motor	kW	0,75	1,5	2,2	3	4
Dimenzije stola	mmxmm	270x370	320x490	360x550	400x600	450x650
Podesivost hoda pritiskivača	mm	0-40	0-40	0-50	0-60	0-80
Dimenzije prihvatnog alata	mm	25	30	35	40	40
Pritisak vazduha (max.)	Bar	6	6	6	6	6
Dužina	mm	1168	1220	1310	1150	1200
Širina	mm	1010	1150	1250	1350	1400
Visina	mm	1670	1730	1860	2050	2160
Masa	kg	600	840	1250	1700	1950

**Standardna oprema**

Zavarena čelična konstrukcija  
42CrMo4 radilica  
SnBz-12 bronzani ležajevi  
4 podesivih vođica  
Pneumatski kuplung-kočioni sistem  
PLC kontrola jedinica  
Fotočelijska zaštita oko stola  
Mehanička zaštita od preoperećenosti (P20P, FP30P)  
Upravljanje sa dve ruke i nožnom pedalom  
Podešavanje hoda pritiskivača  
Ručno centralno podmazivanje  
CE norma



**Dodatna oprema**

Touchscreen ekran  
Regulator brzine  
Automatsko centralno podmazivanje  
8 podesivih vođica

